

Schema di collegamento per gli articoli KTL2 e KTV2. Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici consulta il sito www.visyr.it